

CZ

Uživatelský manuál

Zajistěte tyto díly ke šroubovým spojům (A) pevně připevněným ke dnu porcelánové záchodové mísy pomocí imbusového klíče (G).

Instrukční schéma

1. Vložte díl (C) do otvorů v záchodové míse.
2. Otočte desku vzhůru nohama a vložte šroubové spoje (A) skrz díly (B), poté je přišroubujte k závěsům na spodní straně desky.

Vezměte prosím na vědomí, že závěs má jeden hlavní montážní otvor pro šroubové spojení uprostřed, který zapadá do středového otvoru v části (B), ale také si všimnete, že na závěsu jsou 3 další montážní otvory.

3. To znamená, že vaše záchodové prkénko lze přizpůsobit různým velikostem záchodových mís, přičemž vzdálenost otvorů na záchodové míse se pohybuje od 13 do 20 cm.

Druhý otvor v části (B) se podle potřeby zarovná s jedním z dalších 3 otvorů na závěsu.

4. Kromě toho, pokud tyto úpravy nestačí k tomu, aby odpovídaly rozteči otvorům v záchodové míse, můžete závěs upravit také posunutím dovnitř nebo ven z upevnění závěsu. To vám umožní zvětšit nebo zmenšit vzdálenost mezi závěsy na záchodovém prkénku. Vezměte prosím na vědomí, že k provedení této úpravy budete potřebovat příslušný křížový šroubovák ze sady nářadí.

5. Jakmile je záchodové prkénko bezpečně zašroubováno na místo, otočte do správné polohy a protáhněte šroubové spoje (A) díly (C).

6. Na spodní straně porcelánové záchodové mísy najdete šroubové spoje (A).

7. Na oba šroubové spoje (A) přidejte díly (D) a (E) v tomto pořadí a přidržte je na místě našroubováním matice (F) na šroubový spoj (A).